DT02 TYGODNIOWY PROGRAMATOR CZASOWY

Opis

Tygodniowy programator czasowy służy do programowania załączeń i włączeń urządzeń elektrycznych w trybie tygodniowym. Jest łatwy w obsłudze i precyzyjnie odmierza czas. Programator posiada zabezpieczenie przed dziećmi.

Dane techniczne

Napięcie zasilania: AC 230 V ~ 50 Hz
Maksymalne obciążenie: 3680 W / 16(2) A
Temperatura pracy: od -10°C do +40°C

UWAGA

1. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi przed podłączeniem programatora do gniazda sieciowego.
2. Programator należy chronić przed dziećmi.
3. Używać tylko w otoczeniu suchym, z dala od wilgoci.
4. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
5. Maksymalna moc podłączonych urządzeń nie może przekroczyć 3680 W / 16(2) A.
7. Grzejniki i podobne urządzenia nie powinny być nigdy pozostawiane bez dozoru. Producent zaleca, aby nie podłączać takich urządzeń do programatorów.
8. Nie stosować programatora do urządzeń grzewczych stwarzających zagrożenie pożarowe, urządzeń stwarzających zagrożenie uszkodzenia ciała (jak wiertarki, maszyny tnące, niszczarki itp.) oraz do urządzeń medycznych.

Instrukcja obsługi

1. Ustaw aktualny czas i dzień tygodnia przekręcając pokrętło programatora w prawą stronę. Wskaźnik aktualnego czasu znajduje się wewnątrz pokrętła.
2. Ustaw zakres czasu, w którym urządzenie będzie włączone. Wciśnij plastikowe zapadki według potrzeby. 1 zapadka = 2 godziny.
3. Podłącz urządzenie do gniazda sieciowego AC 230 V ~ 50 Hz.
4. Opcja ◷ oznacza, że urządzenie działa w ustawionym przedziale czasowym. Opcja I oznacza, że urządzenie jest stale aktywne.
5. Podłącz urządzenie elektryczne do programatora.

Gwarancja

1. Gwarancja obejmuje urządzenia zakupione na terenie Polski i zaopatrzone w ważną Kartę Gwarancyjną.
2. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z oryginalnym dowodem zakupu oraz jest ostemplowana przez sprzedawcę i posiada czytelnie i poprawnie wypełnione wszystkie rubryki bez zmian i skreśleń.
3. DPM Solid Polska zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna pod warunkiem korzystania z urządzenia zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące.
5. Naprawa urządzenia zostanie dokonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni od dnia przyjęcia przez serwis urządzenia do naprawy.
6. W przypadku gdy naprawa wymaga importu z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu do 30 dni (Europa) lub 90 dni (Chiny), na co kupujący wyraża zgodę korzystając z usługi serwisowej.
7. Reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie do Autoryzowanego Punktu Serwisowego lub sklepu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym zapewniającym bezpieczny transport. W innym przypadku ryzyko uszkodzenia urządzenia podczas transportu ponosi reklamujący.
8. Naprawa gwarancyjna obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu.

Gwarancja cd

9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych urządzenia oraz awarii powstałych w wyniku zjawisk losowych, takich jak: pożar, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne, zalanie, działanie środków chemicznych oraz okoliczności i sił wyższego rzędu.
10. Gwarancją nie są objęte przewody połączeniowe oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne (w szczególności uszkodzenia zaczepów, gałek, klawiszy itp.).
11. Gwarancji nie podlegają części obudowy i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji jak zarysowanie, zabrudzenie trudne do usunięcia, wytarcie napisów itp.
12. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku dokonania zmian konstrukcyjnych lub napraw poza Autoryzowanymi Punktami Serwisowymi oraz w przypadku zerwania lub uszkodzenia założonych plomb.
13. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z utraty danych.
14. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu.
15. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej Karty Gwarancyjnej zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
16. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Karta gwarancyjna

PIECZĘĆ SKLEPU

DATA

NUMER PARAGONU

IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, TELEFON KLIENTA

Informacje o ochronie środowiska i zagospodarowaniu opadami

Należy zapoznać się z lokalnymi zasadami zbiórki i segregacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Należy przestrzegać przepisów i nie wyrzucać zużytych produktów elektronicznych wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego. Prawidłowe składowanie zużytych produktów pomaga ograniczyć ich szkodliwy wpływ na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

CE ☑ RoHS

Wyprodukowano w ChRL dla
DPMSOLID Ltd Sp. k.
ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko
tel./fax +4861 29 65 470
www.dpm.eu ▪ info@dpm.eu

2017/05/16/IN411